

# PLEXTALK® POCKET: Kurzanleitung Deutsch

## 1. Tasten



## 2. Beschreibung des PLEXTALK Pocket

- Mikrofon und Lautsprecher sind auf der Vorderseite oben.
- Unter dem Lautsprecher und dem Mikrofon ist rechts die Einschalttaste und links die Aufnahmetaste.
- In der Mitte der Vorderseite ist die Play-/Stopp-Taste, umringt von den Navigationstasten und ganz außen von den Funktionstasten.
- Unten auf der Vorderseite ist ein Nummernblock.
- Kopfhörer- und Line-In-Anschluss sind auf der Oberseite.
- Auf der rechten Seite sind Lautstärkereglern und Tastensperre.
- Auf der Unterseite sind Netz- und Mini-USB-Anschluss.
- Der SD-Kartenschlitz ist auf der linken Seite.

## 3. Tastenbeschreibung

**Einschalttaste:** Zum Ein- und Ausschalten des PLEXTALK 2 Sekunden lang gedrückt halten. Ist er eingeschaltet, können Sie durch kurzes Drücken der Einschalttaste die Einschlauffunktion für Zeiträume zwischen 15 Minuten und 2 Stunden einstellen.

**Aufnahmetaste:** Einmal drücken, um in den Standby-Modus zu wechseln. Nach erneutem Drücken wird auf die SD-Karte aufgenommen. Die Aufnahme wird durch erneutes Drücken der Aufnahmetaste pausiert, und mit der Play-/Stopp-Taste beendet. Die Aufnahme auf der SD-Karte wird als DAISY-Buch erkannt. Zum Aufnehmen von Sprachmemos, die im internen Speicher abgelegt werden, halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt.





**Play-/Stopp-Taste:** Zum Starten und Stoppen der Wiedergabe, und zum Bestätigen von Menüoptionen.

**Pfeiltasten:** Mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste wählen Sie eine Ebene aus, in der Sie sich mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste bewegen können.

Beispiel: In einem DAISY-Buch mit Seitenzahlen wählen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste die Seitennavigation. Dann können Sie mit der Nach-Links-Taste eine Seite zurück, und mit der Nach-Rechts-Taste eine Seite vorspringen. In Audiodateien können Sie zum vorherigen oder nächsten Track springen. In Büchern oder Audiodateien können Sie mit der Nach-Links-Taste zurück-, und mit der Nach-Rechts-Taste vorspulen, wenn Sie sie gedrückt halten. Die Zeitsprünge und angesprungenen Audiotracks werden angesagt.

**Lesezeichentaste:** Einmal drücken, zum Anspringen eines Lesezeichens. Zweimal drücken, zum Erstellen eines neuen Lesezeichens. Dreimal drücken, zum Entfernen eines Lesezeichens.

**Menütaste:** Zum Öffnen des Menüsystems. Sie können zwischen Bearbeiten, Aufnahmeeinstellungen, Abspielerinstellungen, Lesezeichen, Sprachmemo, Medienverwaltung und Systemeinstellungen wählen. Wenn Sie die Menütaste gedrückt halten, aktivieren Sie die Tastaturhilfe.

**Titeltaste:** Sie können zwischen SD-Karte, USB-Medium oder Sprachmemo wählen. Wenn Sie ein Medium ausgewählt haben, können Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste einen Titel auswählen. Mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste können Sie zwischen Kategorie, Ordner oder Titel auswählen.

**Gehe-Zu-Taste:** Zum direkten Anspringen von Seiten und Überschriften in DAISY-Büchern, Tracks und Alben in Audio-Dateien oder Prozentwerten in Texten. Nach dieser Taste müssen Sie eine Nummer eingeben und dann Play-/Stopp drücken.



## Der Nummernblock

**Geschwindigkeitseinstellung:** Drücken Sie die Taste 1 einmal für die Geschwindigkeitseinstellung, und erhöhen oder senken dann mit der Nach-Oben oder Nach-Unten-Taste die Lesegeschwindigkeit.

**Klangeinstellung:** Drücken Sie die Taste 1 zweimal für die Klangeinstellung, und erhöhen oder senken dann mit der Nach-Oben oder Nach-Unten-Taste die Klangeinstellung.

**Informationstaste:** Mit Taste 5 können Sie Informationen zu Akkustand, aktuellem Titel, und so weiter, abrufen. Wenn Sie die Taste 5 gedrückt halten, werden Datum und Uhrzeit angesagt.

**Kopieren:** Drücken Sie die Taste 9, um vom USB-Medium auf die SD-Karte, oder umgekehrt, zu kopieren. Sie müssen einen Titel zum Kopieren auswählen.


**Hilfe:** Drücken Sie die Taste 0, um die Hilfedatei aufzurufen, also das eingebaute Handbuch, in dem Sie wie in einem DAISY-Buch navigieren können.

**Eingabe:** Drücken Sie die Rautetaste, um bei der Titelsuche Einträge, Lesezeichen, Menüeinträge und Anderes zu bestätigen.

**Abbrechen:** Drücken Sie die Sterntaste, um die Auswahl von Einträgen bei der Titelsuche, Lesezeichen, Menüeinträgen und Anderem abzubrechen.



## 4. Beispiele



### Abspielen eines DAISY-Buchs von der SD-Karte

- Legen Sie die SD-Karte ein.
- Drücken Sie die Play-/Stopp-Taste, und das Buch wird abgespielt.
- Wenn Sie ein anderes DAISY-Buch von derselben SD-Karte abspielen möchten, drücken Sie die Titeltaste und wählen mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste den gewünschten Titel aus.
- Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie die Play-/Stopp-Taste.
- Zum Vorspulen halten Sie die Nach-Rechts-Taste gedrückt.
- Zum Zurückspulen halten Sie die Nach-Links-Taste gedrückt.
- Wählen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste eine Navigationsebene aus, auf der Sie sich mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste vor- und zurückbewegen können.

### Abspielen von Audio

- Drücken Sie die Titeltaste, dann die Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste, zur Auswahl des Audiotitels, und schließlich die Play-/Stopp-Taste. Mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste können Sie einen Track auswählen.
- Sie können Alben oder Tracks auch direkt anspringen. Um zum Beispiel den siebten Track eines Albums abzuspielen, drücken Sie die Gehe-Zu-Taste gefolgt von Taste 7, und schließlich die Play-/Stopp-Taste.

### Abspielen von Nur-Text- oder MS-Word-DOC-Dateien

- Kopieren Sie die Datei vom PC auf eine SD-Karte.
- Wählen Sie die Text-Datei mit der Titeltaste aus.
- Zum Abspielen der Datei drücken Sie die Play-/Stopp-Taste.
- Die Datei wird von der Sprachausgabe vorgelesen. Dazu können Sie eine der beiden Stimmen nutzen, die im Menü unter Systemeinstellungen zur Auswahl stehen.
- Mit den 4 Pfeiltasten können Sie in der Datei nach Satz, Wort, Zeichen, und so weiter, navigieren.



### Stimmenaufnahmen (Unterricht, Konferenz, etc.)

- Drücken Sie die Aufnahmetaste kurz, und Sie sind im Standby-Modus.
- Sie können die gewünschten Aufnahmeeinstellungen aus dem Menü wählen. Wenn Sie die Standardeinstellung nutzen möchten, drücken Sie die Aufnahmetaste noch einmal. Nun wird auf die SD-Karte aufgenommen.
- Zum Pausieren der Aufnahme, drücken Sie erneut die Aufnahmetaste.
- Zum Stoppen der Aufnahme, drücken Sie die Play-/Stopp-Taste.



### Erstellen einer Sprachmemo (maximal 1 Minute pro Sprachmemo)

- Halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt und sprechen in das Mikrofon. Sprachmemos werden im internen Speicher des Pocket abgelegt.



### Kopieren von SD-Karte auf ein USB-Speichermedium

- Verbinden Sie das USB-Speichermedium über das mitgelieferte, kurze USB-Kabel mit dem Pocket.
- Wählen Sie auf der SD-Karte den zu kopierenden Titel aus.
- Drücken Sie die Taste 9, um den Kopiervorgang zu starten und folgen dann den Anweisungen der Sprachausgabe.



### Kopieren vom USB-Speichermedium oder CD-Player auf die SD-Karte

- Wählen Sie das USB-Medium mit der Titeltaste aus.
- Wählen Sie den Titel auf dem USB-Medium aus.
- Drücken Sie die Taste 9, um den Kopiervorgang auf die SD-Karte zu starten und folgen dann den Anweisungen der Sprachausgabe.



## 5. Menühierarchie

### BEARBEITEN:

Überschrift setzen  
Überschrift entfernen  
Abschnitt löschen

### AUFNAHMEEINSTELLUNGEN:

Aufnahmemodus wählen  
*Standardeinstellung*  
*Konferenz*  
*Audio*  
*Analogkassette*  
*Radio*  
*Benutzerdefiniert*  
*Dann wählen Sie unten die Klangqualität.*  
*PCM, 44,1 Kilo Hz, Stereo*  
*PCM, 22,05 Kilo Hz, Mono*  
*MP3, 256 Kilo b p s, 44,1 Kilo Hz, Stereo*  
*MP3, 128 Kilo bps, 44,1 Kilo Hz, Stereo*  
*MP3, 64 Kilo bps, 44,1 Kilo Hz, Mono*  
*MP3, 32 Kilo bps, 22,05 Kilo Hz, Mono*  
Benutzerführung während der Aufnahme  
ein oder ausschalten  
*Benutzerführung an*  
*Benutzerführung aus*  
Externen Audioanschluss umschalten  
*Mikrofonmodus*  
*Line-in-Modus*  
Automatische Aussteuerung  
Automatische Aussteuerung an  
Automatische Aussteuerung aus

### ABSPIELEINSTELLUNGEN (DAISY und Text):

Zufallswiedergabe- und  
Wiederholungseinstellungen  
*Standardwiedergabe*  
*Titel wiederholen*  
Lese Audiodateinamen  
*Audiodateinamen lesen*  
*Audiotracknummer lesen*

### ABSPIELEINSTELLUNGEN (Audio):

Zufallswiedergabe- und  
Wiederholungseinstellungen  
*Standardwiedergabe*  
*Track wiederholen*  
*Album wiederholen*  
*Gesamte Alben wiederholen*  
*Zufallswiedergabe*  
Lese Audiodateinamen  
*Audiodateinamen lesen*  
*Audiotracknummer lesen*

### LESEZEICHEN:

Wiedergabeeinstellung für Sprachlesezeichen  
*Sprachlesezeichen an*  
*Sprachlesezeichen aus*  
Alle Lesezeichen aus dem aktuellen  
Titel entfernen

### SPRACHMEMO:

Ausgewählte Sprachmemo löschen  
Alle Sprachmemos löschen

### MEDIENVERWALTUNG:

Medientitelinformation  
SD-Karte löschen  
Neuen Titel erstellen  
Ausgewählten Titel löschen (Album)  
Zum Bearbeiten vorbereiten  
Buch erstellen  
Netzwerkordner öffnen

### SYSTEMEINSTELLUNGEN:

Systemeigenschaften  
*Systemversion*  
*Seriennummer*  
*Installierter Schlüssel (falls vorhanden)*  
Lautstärke der Benutzerführung auswählen  
Sprachausgabenstimme auswählen  
*Stimme 1*  
*Stimme 2*  
Warteklang auswählen  
*Warteklang 1*  
*Warteklang 2*  
*Kein Warteklang*  
Quittungston bei Tastendruck auswählen  
*Quittungston bei Tastendruck an*  
*Quittungston bei Tastendruck aus*  
Systemdatum und Uhrzeit einstellen  
Tonhöhe der Sprachausgabe einstellen  
Netzwerkeinstellungen  
*Netzwerkeinstellungen bestätigen*  
*Netzwerkeinstellungen laden*  
Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen

**PLEXTALK<sup>®</sup>**  
ASSISTIVE TECHNOLOGY DEVICES