

PLEXTALK Pocket PTP1 使用指南 - 网络文件夹 -

Shinano Kenshi Co., Ltd.有权在未经事先通知的情况下对本使用指南的内容进行修改。

目录

- 1 网络文件夹功能的具体内容
- 2 对 Windows 个人电脑的 LAN Manager 身份验证级别进行设置
- 3 对 PLEXTALK Pocket 的网络设置进行配置
- 4 启动网络文件夹
- 5 从您的电脑登录网络文件夹

1 网络文件夹功能的具体内容

通过使用网络文件夹功能,您的个人电脑将 PLEXTALK Pocket 的 SD 卡作为一个网络共享文件,经由无线局域网络对其进行访问。

2 对 Windows 个人电脑的 LAN Manager 身份验证级别进行设置

※如果您的电脑的操作系统为 Windows XP 或 Windows 2000,请跳过本节内容。

- 步骤 1. 从浦科通的网站上下载 "PLEXTALK Transfer for Pocket" 软件,并在电脑上安装。
- 步骤 2. 启动 PLEXTALK Transfer for Pocket。显示主画面后,从菜单中选择"Network" "Network Configuration"。

Plextalk Transfer for Pocket	<u> </u>
<u>F</u> ile ⊻iew <u>N</u> etwork <u>O</u> ptions Help	
Content typ Device Network Path	
Source folder: C: *Documents and Settings	
All Users Folder 2011/01/31 10:00午前 t_shiroki Folder 2011/01/12 02:05午前 ADMIN Folder 2010/12/20 08:50午前 TEST Folder 2010/05/06 06:55午後 Administrator Folder 2009/05/27 09:32午前	
Destination folder:	
[PTP1 not connected]	
Send Folder	Help
Configure your Book Port Plus 0 bytes select	not connect //



步骤 3. 在 "PLEXTALK setting utility" 对话框中选择 "Local Security Setting" 标签。 步骤 4. 按下 "Start security setting" 按钮。将显示 "Local Security Setting" 对话框。

Plextalk setting utility	×
Network folder Wireless LAN Local Security Setting	
Network security: LAN Manager authentication level	
NOTE: Only Windows 7 and VISTA users require this setting	
Due to the required Administrator account, this button launches another application dialog	
Start security setting	
Load settings Create Setting file Exit	

步骤 5. 选择"Send NTLM response only"。按下 OK 按钮。

ocal Security Setting		
Network securit: NOTE: Only Window	y: LAN Manager authent ns 7 and VISTA users rec	ication level quire this setting
Send NTLM response of	only	
Cancel	Apply	ОК

- 步骤 6. 您将看到一个确认对话框。按下"OK"进行确认。
- 步骤 7. 您需要重启电脑,使电脑应用新的安全设置。本软件工具将要求您对重启电脑进行确认。 按下 "Yes"进行重启。

3 对 PLEXTALK Pocket 的网络设置进行配置

备注: 首先请准备好您的家庭无线网络的相关信息。如果您使用的是办公室无线网络,请向您公司的 IT 部门查询相关信息。

步骤 1. 打开 PLEXTALK Pocket 上的网络设备。首先,按下菜单键进入"系统设定"- "网络设

2/4



定"-"启用或禁用网络设备"选项。用向左键或向右键选择"启用",然后按下向下键。网络设备打开后,菜单将自动关闭。

备注:如果您的 PLEXTALK Pocket 已经对您的网络进行了配置,将自动实现与网络连接。 跳转至第4节。

- 步骤 2. 搜索 PLEXTALK Pocket 周围可用的网络。首先,按下菜单键进入"系统设定"- "网络设定"- "无线网络设定" "可用的无线网络"选项。按下向下键后,PLEXTALK Pocket 将开始搜索。
- 步骤 3. 显示可用的网络列表后,从中选择您希望连接的无线网络。如果您尚未对选择的网络进 行配置,请按照步骤 4 和 5 的说明进行配置。
- 步骤 4. 输入网络配置内容。PLEXTALK Pocket 将要求您对安全模式、密码、隐蔽设置、DHCP 和 IP 地址,以及代理服务器进行设置。

备注:您可通过"PLEXTALK Transfer for Pocket"软件中的"Network Configuration" 标签对以上网络设置进行配置。请参阅软件的"Help"选项,了解更多详细内容。

安全模式:	选择该网络接入点的安全模式。
密码:	输入该网络接入点的密码、密码短语或 WEP 密钥。
隐蔽设置:	选择 OFF。
	如果您的无线网络使用隐蔽功能,请选择"ON"。
DHCP 和 IP 地址:	选择"Enable"。
	如果该网络不提供 DHCP 服务,请选择"Disable",然后输
	入 IP 地址信息。
代理服务器:	选择"Disable"。
	如果该网络使用代理服务器,请选择"Enable",然后输入
	代理服务器的信息。

步骤 5. 所有配置内容结束后, PLEXTALK Pocket 将尝试连接网络。

步骤 6. 请等待 PLEXTALK Pocket 完成网络连接。连接成功后,菜单将自动关闭。

4 启动网络文件夹

- 步骤 1. 开启网络文件夹功能。首先,按下菜单键进入"媒体管理" "网络文件夹"选项。 按下向下键后, PLEXTALK Pocket 将尝试开启该功能。
- 步骤 2. 网络文件夹功能开启后, PLEXTALK Pocket 将通知该网络文件夹设备名。
- 步骤 3. 按下 5 键,可根据 SSID 名查阅网络文件夹设备名、用户 ID、密码、IP 地址和网络状态。



5 从您的电脑登录网络文件夹

步骤 1. 在电脑桌面上按下开始菜单。选择"运行"。(快捷键为 Cmd+R)

- 步骤 2. 在显示的输入框中输入\\, 您的设备名以及\SDmemory。例如: \\PTP1-1234\SDmemory, 然后选择 OK。将打开一个窗口,显示 SD 闪存的根目录。
- 步骤 3. 为了便于操作,请为该网络文件夹设置一个驱动器符。您可使用 Windows 资源管理器的 文件菜单完成上述操作。
- 步骤 4. 希望断开与网络文件夹的连接时,按下 PLEXTALK Pocket 上的*键,然后按下 Enter 键 或#键。

备注:默认的设备名为"PTP1"加上4位数的号码,中间用"-"(连字号)连接。

备注:为了安全起见,您可使用用户 ID 和密码信息。可在 PLEXTALK Pocket 上设置或修改该信息。 首先,按下菜单键进入"系统设定"- "网络设定"- "网络文件夾设定"。默认设置没有密码。

请参阅 PLEXTALK Pocket PTP1 用户手册,了解更多详细内容。

完