PTP1 クイックガイド

この度はお買い上げいただきありがとうございます。本書では PTP1 の基本的な操作を説明します。 詳しい使用方法は取扱説明書をご覧ください。

20 19. PLEXTALK 6、 12 ~ യ് 24 23 ٦Ì ۳**Ш** 9 - 15 14 ″ **([**] 🗟), \overline{V} 8 2 (3) 10 `**>>>** 13 5 (6) 4 25 11 8 7 9₽₽ 0 #_ * 16 ? 17 18 22 21

各部の名称

1 内蔵スピーカー	10しおりー	19 ヘッドホン出力端子
2 内蔵マイク	11 再生・停止キー	20 外部音声入力端子
3 電源 LED	12 上十一	21DC 入力端子
4 バッテリーLED	13 下キー	22USB
5 電源キー	14 左キー	23SD カードスロット
6 録音キー	15 右キー	24 音量スイッチ
7メニューキー	16 テンキー	25 キーロックスイッチ
8タイトルキー	17*(アスタリスク)キー	
9移動キー	18#(シャープ)キー	

お使いになる前の準備

箱から本体、バッテリー、電源アダプターを取り出し、使用するための 準備をしましょう。

次の手順に従って本体にバッテリーを装着してから、電源アダプター を接続します。



しようとすると収納部分の右側面にあ

る突起が邪魔をして正しく装着するこ

とができません。

優しく

押す



	<u></u>	
<	SD カ-	ードの
SD) カー	ドをカ
ま	す。 SD	カー
あ	る面か	、裏面
面	です。	斜め
右	下(右	手前)
本	製品の	左側
ッ	-に SD	カー
で	しっかり	しと入
で く	しっか [」] SD カー	りと入 -ドの
ে < SI	しっか SD カ- ンカート	しと入 ードの を指
で く SI 込	<u>しっか</u> SD カ- Dカート むと、	<u>りと入</u> ードの を指 カート
で く SI 込れ	しっか ^し SD カ- Dカート むと、 、中に	しと入 ードの を指 カート
で く SI 込れか	しっか ¹ SD カー Dカート むと、 、中に ら5mn	しと入 ードの を一日 あしる にと
で く SI 込れか然	しっか ¹ SD カ- Dカート むと、 、中に ら5mm に出て	レントン
でくSI込れか然つ	しっか」 SD カート SD カート と、 に よ の で て で	レーを力あっき取りたの指一るとすり

4 バッテリー蓋の取り外しの際に押さえ た2本の線が上側となる向きで蓋を 持ち、本体に蓋が完全に閉まる位置 から約 5mm 下側にずらした状態で蓋 を置きます。片側の手で蓋の2本の 線を押さえ、もう一方の手で蓋の下側 を押さえながら上方向にスライドさせ ると「カチッ」と音がして蓋が閉まりま す。蓋の回りをさわって、隙間なく閉 まっていることを確認しましょう。

5 操作面を表に向け網目の部分が上 側、操作キーが下側になるように本 体を縦に持ちます。底面左隅のDC入 力端子に、電源アダプターの端子を 接続し、電源プラグをコンセントに差 し込みます。バッテリーの充電完了に は4時間ほどかかります。以下の操 作は電源アダプターを接続した状態 のまま行うことができます。



バッテリーの取り出し方は取扱説明書を参照してください。

SDカードの入れ方・出し方

注意 : 工場出荷時には SD カードは本体に装着されています。 入れ方> PLEX TALK ードスロットに入れ -ドは表面に凹凸の Ô ٦ i、滑らかな面が表 にカットされた角が (1)[₩] (2)...(3)... になるように持ち、 l面の SD カードスロ ドを入れます。奥ま れてください。 出し方> 0 0 先で1mm ほど押し CO) ドの固定が解除さ 0," 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0 € 0, € バネによって本体 シュードの先端が自 す。カードの先端を 出します。

電源の ON/OFF

電源の ON/OFF は「電源キー」を長押しします。

手順

- 1 [電源キー]を長く押して電源を入れます。(1秒以上押し続け てください。)※1
- 2 もう一度 「電源キー」を長く押すと電源が切れます。(2秒以上 押し続けてください。)※2

※1 バッテリー装着直後の起動には 30 秒ほど時間がかかります。 ※2 短く押すとお休みタイマーがはたらいてしまいます。電源を切る 際は必ず2秒以上押し続けてください。2秒以上押すと「スリープモー ド」になり、さらに3秒押すと「完全電源 OFF」になります。

音量を調整する

手順

1 本体右側面の [音量スイッチ] を上方向に1回押すと1段階ず つ音量が大きくなり、下方向に1回押すと1段階ずつ音量が小 さくなります。音量は、0から25まで1段階ずつ調整できま す。

ヘッドホンで音声を聴く場合は適度な音量で聴いてください。大きな音 量で聴き続けると聴覚を害する恐れがあります。

PTR2からデータをバックアップする

本製品を弊社製品 PTR2に接続し、PTR2の DAISY 図書 CD のデータ を本製品の SD カードにバックアップしてみましょう。

手順	
1	本製品の電源を切り、SDカードを入れます。専用のACアダプ
	ターを接続し、電源を入れます。
2	PTR2に専用のACアダプターを接続して電源を入れ、DAISY
	図書CDを入れます。
3	PTR2に付属しているUSBケーブルをPTR2の背面のUSB
	ケーブルコネクタに接続します。
4	本製品に接続した短いUSBケーブルとPTR2に接続したUS
	Bケーブルを接続します。すると本製品は自動的にUSB機器
	を選択し、タイトル名をガイドします。
5	(以下の操作は本製品側で行います。)
	数字の [9キー] を押します。
6	バックアップしますか、と音声ガイドがありますので、[再生・停
	止キー] または [下キー] または [#キー]を押して決定しま
	す。
7	しばらく後にバックアップが終了します。
8	PTR2から CD を取り出し、両方の機器の電源を切ってケーブ
	ルを外します。



	手 1 2
	3
ブル	<u> </u>

蒜	みたい本を選択して再生・停止する
SD 7	カード内の DAISY 図書を再生してみましょう。
手	頁
1	電源を入れます。
2	[タイトルキー] を何回か押すと、「SD」と音声ガイドします。
3	先ほどバックアップした DAISY 図書を [右キー] あるいは [左
	キー〕で選択します。
4	[再生・停止キー]を押すと再生が始まります。
5	もう一度 [再生・停止キー] を押すと停止します。

早送り・巻き戻しで移動する

手順

「右キー」を押し続けると早送りされ、[左キー] を押し続けると 巻き戻されます。押し続けると、5 秒、10 秒、20 秒、30 秒、1 分、2分、3分・・・と音声ガイドされます。1分未満の場合は、止 めたいところで手を離すと移動先から再生が始まり、1 分以上 の場合は、手を離しても音声ガイドが継続し、聞きたい場所で 「再生・停止キー」を押すと再生が始まります。

DAISY の 便利な 頭出し ●現在の場所から前後に移動する 手順

- 1 [上キー] または [下キー] で移動する単位を選択します。 DAISY 図書の場合、選択できる単位は「レベル 1~6、グルー プ、ページ、フレーズ、10分、30秒」となります。※
- 2 [右キー] で進み、「左キー] で戻ります。

※DAISY 図書によっては、グループやページなどの移動単位がない 場合があります。また、後からしおりを設定した場合は、移動単位の中 に「しおり」が追加されます。しおりの設定方法は取扱説明書を参照し てください。

	3	[再生·停.	
		て決定す	
	※見	し出しにダイ	
ì			
	録音する		
Ì	内蔵	マイクで録	
	手	頁	
	1	SD カード	
	2	[録音キー	
	3	[録音キー	
	4	[再生·停」	
	5	[再生•停.	
		できます。	

も「録音キー」を押します。

メモ録をする

手	手順	
1	[録音キー	
	いう音声	
	ださい。[釒	
	声:「明日	
2	[録音キー	
3	今、録音し	

メモ録を再生する

手順 1 [タイトルキー] を何回か押して「メモ録」に移動します。 2 「再生・停止キー」を押すと、先ほど録音したメモ録が再生され ます。

キーロックスイッチを上にスライドさせるとキーがロックされ、すべての キー操作ができなくなります。移動時の誤操作防止などに用います。 キーを操作する際は、キーロックスイッチを下にスライドさせて、キー ロックを解除してください。

●目的のページや見出しにダイレクトに移動する

例: 20ページに移動してみましょう。

[移動キー] を1回押します。※ 「移動先のページ数を入力」という音声ガイドを確認した後、 ページの番号の [2] [0] をテンキーで押します。 止キー〕または「下キー〕または「#キー」を押し ると20ページに移動し、再生が始まります。 イレクト移動する場合は、「移動キー」を2回押します。

谙してみましょう。

が入っていることを確認します。 -〕を押します。録音待機状態に入ります。 -] を押すと録音が開始されます。 止キー]を押すと録音を停止します。 止キー〕を押すと今録音した内容を確認することが

録音を一時中断するには「録音キー」を押します。録音を再開するとき

内蔵マイクでメモ録をしてみましょう。

-〕を押し続けると、メモ録が始まります。「メモ録」と ガイドがありますので、その後から録音を開始してく 録音キー]を押している間のみ録音されます。 は・・・をする」 うから指を離すと、メモ録が終了します。

った内容が自動的に再生されます。

メモ録を再生してみましょう。

キーロックスイッチの ON/OFF

127-3938901