



PLEX TALK PTR3

お楽しみ機能追加オプション取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書をお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

1 章 本製品を使用する前に

同梱品の確認

本製品の同梱品は以下の2点です。

- 1) お楽しみ機能追加オプション S Dカード 1 枚
- 2) 取扱説明書 (本書)

- お楽しみ機能追加オプションSDカードは、ご購入されたお客様専用です。他のシリアルナンバーのPTR3に挿入してもご利用できません。
- お楽しみ機能追加オプションSDカードには、PTR3本体用ファームウェアと、取扱説明書DAISY版、パソコン用ソフト「Plex talk Transfer」も同梱されています。

本製品でできること

本製品をPTR3に追加することで以下の機能がご利用になれます。

- 1) インターネットラジオを聴く。
 - ・ラジオ (radio.jp)
 - ・追加したインターネットラジオ
- 2) ポッドキャストを聴く。
- 3) 次のテキスト形式ファイルを音声読み上げで聴く。
 - ・点字ファイル (BES、BSE)
 - ・PDFファイル
 - ・ワード文書 (DOCファイル、DOCXファイル)
- 4) 次の音声形式ファイルを聴く。
 - ・WMAファイル
 - ・Ogg Vorbisファイル

- 追加したインターネットラジオとポッドキャストは、配信形式によってご利用いただけない番組があります。

取扱説明書について

本製品をPTR3に追加すると、「お楽しみ機能追加オプション取扱説明書 DAISY版」がPTR3本体内のヘルプに追加されます。[0キー]を押すとPTR3本体用の取扱説明書DAISY版が開始し、再度[0キー]を押すと本製品の取扱説明書DAISY版が開始します。

なお、本製品の取扱説明書DAISY版は「お楽しみ機能追加オプションSDカード」にも収録されていますので、同SDカードから聴くこともできます。

2 章 本製品をPTR3に追加する

手順
1) A CアダプターをPTR3に接続し、[電源キー]を押して電源を入れます。
2) 電源が入ったら、左側面にあるSDカードスロットに「お楽しみ機能追加オプションSDカード」を挿入します。
3) PTR3にお楽しみ機能が追加され、自動的に再起動します。
4) SDカードスロットからSDカードを取り出します。

- お使いのPTR3のバージョンによっては、お楽しみ機能を追加する前に、PTR3本体のファームウェアの更新が行われます。その場合、完了するまでに複数回の再起動が行われます。「機能の追加が正常に終了しました。」と音声でガイドされるまで、SDカードは挿入したままにしてください。
- お楽しみ機能を追加すると、[5キー]やメニューの「プレクストークの情報」で、バージョン番号の後に「お楽しみ機能追加オプション適用済」と音声でガイドします。
- ファームウェアの更新や、設定の初期化を行っても、お楽しみ機能追加オプションは削除されません。
- お楽しみ機能追加オプションSDカードは大切に保管してください。
- PTR3からお楽しみ機能追加オプションを削除するには、プレクストークのホームページから削除用のプログラム (無料) をダウンロードして使用してください。

3 章 インターネットラジオを聴く

インターネットラジオを聴くためには、インターネットへの接続が必要です。詳しくは、PTR3本体用の取扱説明書「6 章 インターネット接続の準備」を参照してください。

- インターネットラジオを録音、ダウンロードすることはできません。
- 配信形式によって、ご利用にならないインターネットラジオがあります。
- 再生スピードを変更することはできません。
- インターネットの通信環境によっては、音声が途切れたり、音声が停止したりすることがあります。

ラジオを聴く

ラジオは、今いる地域の地上波ラジオ放送をインターネットで配信するサービスです。対応している地域や放送局については、ラジオのホームページをご覧ください。

- 本製品はタイムフリー機能には対応していません。

ラジオを再生する

手順
1) [タイトルキー]を押して、タイトル選択を開始します。
2) [4キー]または[6キー]を押して、「インターネットラジオ」メディアの「ラジオ」タイトルを選択します。
3) [再生・停止キー]を押すと、PTR3が接続しているエリアに応じた放送局が音声でガイドされます。 [4キー]または[6キー]を押すと、別の放送局を選択できます。
4) [再生・停止キー]を押すと、選択中の放送局の再生が始まります。

- 再生中または停止中に[4キー]または[6キー]を押すと、別の放送局を選択できます。

ラジオの番組表を確認する

手順
1) [4キー]または[6キー]を押し、放送局を選択します。
2) [2キー]を押すと前の時間帯の番組、[8キー]を押すと次の時間帯の番組を選択できます。

- 番組表を確認中に[5キー]で、選択中の番組の詳細情報を確認できます。
- 番組表を確認中に[再生・停止キー]を押すと、選択中の番組ではなく、現在放送中の番組が再生されます。

ラジオからのお知らせを確認する

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

手順
1) [メニューキー]を押し、[4キー]または[6キー]で「タイトル管理」を選択し、[#キー]を押して決定します。
2) [4キー]または[6キー]で「ラジオ」を選択し、[#キー]を押して決定します。
3) 「ラジオからのお知らせ」が選択されますので、[#キー]を押して決定します。
4) 1件目のお知らせの内容が音声でガイドされます。 [4キー]または[6キー]を押すと、別のお知らせを選択できます。

ラジオプレミアム (エリアフリー) を利用する

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

ラジオプレミアムは、ラジオが提供する有料のサービスです。ラジオプレミアム会員になると、エリアフリーで日本全国の放送局を聴くことができます。

- PTR3からラジオプレミアム会員の入会、および退会の申請はできません。入会、退会の申請方法は、ラジオのホームページをご覧ください。
- エリアフリーで聴くことができる放送局については、ラジオのホームページをご覧ください。

< PTR3に会員情報を設定する >

ラジオプレミアム会員の入会時に登録したメールアドレスとパスワードをPTR3に入力して設定すると、PTR3でもエリアフリーが利用できます。

手順
1) [メニューキー]を押し、[4キー]または[6キー]で「タイトル管理」を選択し、[#キー]を押して決定します。
2) [4キー]または[6キー]で「ラジオ」を選択し、[#キー]を押して決定します。
3) [4キー]または[6キー]で「プレミアム会員情報の管理」を選択し、[#キー]を押して決定します。

4) 「会員情報の変更」が選択されますので、[#キー]を押して決定します。
5) 「メールアドレス」とガイドされますので、[数字キー]を押してメールアドレスを入力し、[#キー]を押して決定します。
6) 「パスワード」とガイドされますので、[数字キー]を押してパスワードを入力し、[#キー]を押して決定します。

- 文字の入力方法の詳細は、PTR3本体用の取扱説明書「23 章 文字を入力する」を参照してください。

< エリアフリーで日本全国の放送局を聴く >

手順
1) 「ラジオ」タイトルを選択し、[再生・停止キー]を押します。設定済みの会員情報でラジオプレミアムに自動的にログインします。
2) ラジオの放送局の選択中、または再生中・停止中に[移動キー]を押します。
3) 「聴取方法の選択」「ライブ」とガイドされますので、[4キー]または[6キー]で「エリアフリー」を選択し、[#キー]を押して決定します。
4) 「地域の選択」「北海道・東北」とガイドされますので、[4キー]または[6キー]で地域を選択し、[#キー]を押して決定します。
5) 「都道府県の選択」とガイドされますので、[4キー]または[6キー]で都道府県を選択し、[#キー]を押して決定します。
6) 選択した都道府県の放送局が選択できます。
7) [再生・停止キー]を押すと、選択中の放送局の再生が始まります。

- 「聴取方法の選択」で「ライブ」を選択すると、今いる地域の放送局が選択できます。
- 別の地域の放送局や「ライブ」を聴くためには、[移動キー]を押して「聴取方法の選択」から選び直してください。
- 設定済みの会員情報に誤りがあると、手順1でエラーがガイドされ、ライブしか聴くことができません。「会員情報の変更」メニューで、正しい会員情報が設定されているか確認してください。

< PTR3から会員情報を削除する >

PTR3でエリアフリーの利用が不要になった場合には、PTR3から会員情報を削除することをお勧めします。

手順
1) [メニューキー]を押し、[4キー]または[6キー]で「タイトル管理」を選択し、[#キー]を押して決定します。
2) [4キー]または[6キー]で「ラジオ」を選択し、[#キー]を押して決定します。
3) [4キー]または[6キー]で「プレミアム会員情報の管理」を選択し、[#キー]を押して決定します。
4) [4キー]または[6キー]で「会員情報の削除」を選択し、[#キー]を押して決定します。
5) 「プレミアム会員情報を削除しますか?」とガイドされますので、[#キー]を押して決定します。

- 会員情報は「設定の初期化」メニューを行っても削除されません。

追加したインターネットラジオを聴く

ラジオ以外のインターネットラジオ番組を、PTR3の内蔵メモリ等に登録して聴くことができます。

- 配信形式によっては、ご利用にならないインターネットラジオがあります。

インターネットラジオ番組を登録する

パソコン等を使い、インターネットラジオを配信しているホームページ上で、インターネットラジオのURLが記入されているプレイリストファイルを探し、それをPTR3の内蔵メモリ、SDカードまたはUSB機器の「Plex Web Radio」(全て半角文字)フォルダに保存することで、インターネットラジオとして登録されます。

インターネットラジオは、パソコン用ソフトウェア「Plex talk Transfer」を使用して登録することもできます。詳しくは同ソフトウェアのヘルプファイルを参照してください。同ソフトウェアは「お楽しみ機能追加オプションSDカード」に収録されています。また、プレクストークのホームページから無料でダウンロードすることもできます。

- 登録可能なプレイリストファイルは、拡張子が「pls」「m3u」「asx」に限ります。
- 再生可能な音声フォーマットは「MP3」「WMA」「AAC」になります。
- 追加したインターネットラジオを削除するには、パソコンを使用してPTR3の内蔵メモリ、SDカード、またはUSB機器に保存したプレイリストファイルを削除するか、「Plex talk Transfer」を使用してください。

追加したインターネットラジオを再生する

手順
1) [タイトルキー]を押して、タイトル選択を開始します。
2) [4キー]または[6キー]を押して、追加したインターネットラジオタイトルを選択します。
3) [再生・停止キー]を押すと、再生が始まります。

4 章 ポッドキャストを聴く

ポッドキャスト (Podcast) とは、インターネットで音声ファイルなどを定期的に配信するサービスのことです。インターネット上で公開されているポッドキャスト番組を「チャンネル」と呼び、チャンネルで配信される個々の音声ファイルを「エピソード」と呼びます。

チャンネルやエピソードをダウンロードするためには、インターネットへの接続が必要です。詳しくは、PTR3本体用取扱説明書「6 章 インターネット接続の準備」を参照してください。

- 音声ファイル形式のエピソードしかダウンロードできません。
- 配信形式によって、ご利用にならないポッドキャストがあります。
- ポッドキャストをバックアップすることはできません。

ポッドキャストチャンネルを登録する

ポッドキャストは、パソコン用ソフトウェア「Plex talk Transfer」を使用して登録することができます。詳しくは同ソフトウェアのヘルプファイルを参照してください。

- 本製品は「OPML形式」のチャンネルリストに対応しています。iTunesなどのポッドキャストに対応した製品を操作して、OPMLファイルの形式でポッドキャストチャンネルの一覧を出力し、内蔵メモリ、SDカードまたはUSB機器の「Plex Podcast」(全て半角文字)フォルダに保存すると、ポッドキャストチャンネルが登録されます。

ポッドキャストを聴く

手順
1) [タイトルキー]を押して、タイトル選択を開始します。
2) [4キー]または[6キー]を押して、聴きたいポッドキャストチャンネルを選択します。
3) [再生・停止キー]を押します。 エピソードの一覧が無い場合は、「エピソードの一覧がありません。エピソードの一覧を更新しますか?」という音声ガイドがありますので、[再生・停止キー]を押して、エピソードの一覧を更新します。
4) [4キー]または[6キー]を押して、聴きたいエピソードを選択します。
5) [再生・停止キー]を押すと、そのエピソードが既にダウンロードされている場合、再生が始まります。
6) エピソードがダウンロードされていない場合は、「ダウンロードしますか?」という確認の音声ガイドがありますので、[再生・停止キー]を押すとダウンロードが始まります。ダウンロードには時間がかかります。ダウンロードが終了したら、[再生・停止キー]を押すことで再生が始まります。

- ダウンロード中のエピソードを選択して[再生・停止キー]を押すと、ダウンロード中であることを音声ガイドでご案内します。
- [5キー]を押すと、ダウンロード中のエピソード名とダウンロードの残り件数を確認することができます。
- ダウンロード中に、他のタイトルを聴くことができます。
- ダウンロード中に、ダウンロード先メディアを抜かないでください。
- エピソードのダウンロード中に電源を切ると、ダウンロードは取り消されます。その際は、もう一度ダウンロードを行ってください。

エピソードや時間で移動する

[2キー]または[8キー]で移動単位を選択し、[4キー]で前へ、[6キー]で次へ移動することができます。ポッドキャストでは「エピソード」「10分」「30秒」で移動することができます。

- 「10分」または「30秒」を選んだ場合、エピソードをまたいで移動することはできません。

エピソードの一覧を更新する

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

手順
1) [メニューキー]を押し、[4キー]または[6キー]で「タイトル管理」を選択し、[#キー]を押して決定します。
2) [4キー]または[6キー]で「ポッドキャスト」を選択し、[#キー]を押して決定します。

3)	〔4キー〕または〔6キー〕で「エピソード一覧の更新」を選択し、〔#キー〕を押して決定します。
4)	更新の実行確認で〔#キー〕を押して決定します。しばらくすると更新が終了します。
5)	新しいエピソードが追加されると、「追加されたエピソードをまとめてダウンロードしますか?」と音声ガイドがありますので、〔#キー〕を押すとダウンロードが始まります。

エピソードをまとめてダウンロードする

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

手順
1) 〔メニューキー〕を押し、〔4キー〕または〔6キー〕で「タイトル管理」を選択し、〔#キー〕を押して決定します。
2) 〔4キー〕または〔6キー〕で「ポッドキャスト」を選択し、〔#キー〕を押して決定します。
3) 〔4キー〕または〔6キー〕で「エピソードをまとめてダウンロード」を選択し、〔#キー〕を押して決定します。
4) 実行確認で〔#キー〕を押して決定します。しばらくするとエピソードのダウンロードが始まります。ダウンロードには時間がかかります。

エピソードの一覧を自動的に更新する

エピソード一覧の自動更新を有効にすると、ポッドキャストチャンネルの再生を開始する前に、自動的にエピソードの一覧を更新します。

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

手順
1) 〔メニューキー〕を押し、〔4キー〕または〔6キー〕で「タイトル管理」を選択し、〔#キー〕を押して決定します。
2) 〔4キー〕または〔6キー〕で「ポッドキャスト」を選択し、〔#キー〕を押して決定します。
3) 〔4キー〕または〔6キー〕で「エピソード一覧の自動更新」を選択し、〔#キー〕を押して決定します。
4) 「自動更新ON」を選択し、〔#キー〕を押して決定します。

<ul style="list-style-type: none"> 新しいエピソードが追加されると、「追加されたエピソードをまとめてダウンロードしますか?」と音声ガイドがあります。 工場出荷時は「自動更新OFF」に設定されています。
--

ダウンロードしたエピソードを削除する

<ひとつのエピソードを削除する>

削除したいエピソードを選択し、「ファイル削除」メニューで削除できます。

<チャンネル内の全てのエピソードを削除する>

削除したいポッドキャストチャンネルを選択し、「タイトル削除」メニューで削除できます。

- 全てのエピソードを削除してもポッドキャストチャンネルの登録は削除されません。PTR3で削除できるのは、各エピソードの音声ファイルだけです。ポッドキャストチャンネルの登録を削除するには、「P l e x t a l k T r a n s f e r」を使用してください。

5章 点字やテキスト形式のファイルを聴く

- 点字ファイルをサビエ図書館からダウンロードするには、パソコンを使用してください。
- P T R 3では点字ファイルをダウンロードすることはできません。
- 点字ファイルや、テキスト形式のファイルは、パソコンを使用して、P T R 3の内蔵メモリ、S DカードまたはU S B機器に保存してください。
- サビエ図書館からダウンロードした点字ファイルは、フォルダごと内蔵メモリ、S DカードまたはU S B機器に保存してください。

点字ファイルを聴く

B S E形式、B E S形式の点字ファイルを、音声で読み上げることができます。

点字ファイル内を前後に移動して聴く

〔2キー〕または〔8キー〕で次の移動単位を選択して、〔4キー〕または〔6キー〕で移動できます。

単位	説明
分冊	各分冊のファイルです。
ページ	ページ番号が書かれた行です。
段落	2マス以上の字下げ、または空白の行で区切られた文です。
行	1行です。
文	句点「。」、疑問符「?」、感嘆符「!」で区切られた1文です。

分かち書き	空白で区切られた文節です。
マス	1マスです。

- 分冊は、サビエ図書館からダウンロードした分冊された点字ファイルの場合のみ選択できます。

番号を指定して移動する（ダイレクト移動）

〔移動キー〕で次のダイレクト移動ができます。

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

<ページに移動する>

現在のファイル内の指定した番号のページへ移動します。

- 別の点字ファイルにあるページへ移動することはできません。

<分冊に移動する>

指定した番号の分冊ファイルへ移動します。

- 分冊移動は、サビエ図書館からダウンロードした分冊された点字ファイルの場合のみ選択できます。

<パーセントで指定した位置へ移動する>

指定したパーセントに位置する文へ移動します。

- 0パーセントは先頭位置、100パーセントは最後位置へ移動します。

<文字列を検索して移動する>

検索したい文字列を入力し、現在の位置から後方へ検索します。文字列が見つかった、その文字列を含む行を再生します。

検索した文字列は「2キー」または「8キー」で選択する移動単位として登録されます。〔4キー〕で現在の位置から前方へ、〔6キー〕で後方へ検索します。

例) 「しなのけんし」と検索するには次のように操作します。

手順
1) 〔移動キー〕を数回押し、〔テキスト検索〕を選択します。
2) 〔数字キー〕で「しなのけんし」と入力します。「再生・停止キー」を押すと、入力した文字を確認できます。「録音キー」を押すと、入力した文字を削除できます。
3) 〔#キー〕を押して決定します。現在の位置から後方へ「しなのけんし」を検索します。「しなのけんし」が見つかった、「しなのけんし」を含む行を再生します。
4) 引き続き後方へ検索したい場合には、〔6キー〕を押します。前方へ検索したい場合には、〔4キー〕を押します。

- 文字の入力方法の詳細は、P T R 3本体用の取扱説明書「23章 文字を入力する」を参照してください。
- 現在の文節の文字列で検索するには、検索したい文字列を入力する手順で、文字を入力せずに決定します。
- 検索した文字列が見つからない場合は、見つからないことを音声でガイドします。
- 検索した文字列は最大3件まで移動単位に登録されます。3件を超える場合は、古い文字列から削除されます。
- 移動単位に登録された文字列は、電源を切ったり、他のタイトルを選択すると全て削除されます。
- 点字ファイル以外では、文字列の検索はできません。

P D Fファイルを聴く

P D Fファイル内を前後に移動して聴く

〔2キー〕または〔8キー〕で次の移動単位を選択して、〔4キー〕または〔6キー〕で移動できます。

単位	説明
レベル1～6	レベル1からレベル6までの見出しです。
ページ	1ページです。
行	1行です。
文	句点「。」、疑問符「?」、感嘆符「!」で区切られた1文です。
文字	1文字です。

番号を指定して移動する（ダイレクト移動）

〔移動キー〕で次のダイレクト移動ができます。

注) この機能はすっきりカバーを外した状態で使用します。

<ページに移動する>

現在のファイル内の指定した番号のページへ移動します。

<見出しに移動する>

指定した番号の見出しへ移動します。

<パーセントで指定した位置へ移動する>

指定したパーセントに位置する文へ移動します。

ワード文書を聴く

ワード文書（D O Cファイル、D O C Xファイル）を音声で読み上げることができます。

移動単位やダイレクト移動の方法はH T M Lファイルと同じですので、P T R 3本体用取扱説明書「11章1 テキスト内を移動して聴く」を参照してください。

6章 音声形式のファイルを聴く

P T R 3が再生できる音声形式に、次の形式の音声ファイルが追加されます。

- WMAファイル
- O g g V o r b i sファイル

- C Dに記録されているWMAファイルは再生できません。

7章 追加されるメニュー

「タイトル管理」メニューに「ポッドキャスト」メニューと「ラジコ」メニューが追加されます。追加されるメニューの項目は次の通りです。

「タイトル管理」メニュー
<div> <div>ポッドキャスト</div> <div> <div>ト→→エピソード一覧の更新</div> <div> <div>┃ト→エピソードをまとめてダウンロード</div> <div>└←→エピソード一覧の自動更新</div> </div> </div> </div>
<div> <div>ラジコ</div> <div> <div>ト→→ラジコからのお知らせ</div> <div> <div>└←→プレミアム会員情報の管理</div> <div> <div>ト→→会員情報の変更</div> <div>└←→会員情報の削除</div> </div> </div> </div> </div>

8章 その他注意事項

安全にお使いいただくために（警告、注意）

P T R 3を安全に正しくお使いいただくため、P T R 3本体用の取扱説明書「2章1 安全にお使いいただくために（警告、注意）」をよくお読みの上ご使用ください。

本取扱説明書について

1本取扱説明書（以下「本書」）はシナノケンシ株式会社の著作物です。したがって、定められた場合を除き、本書の一部または全部を無断で複製・複写・転写・転載・改変することは法律で禁止されています。2本書に記載されている内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。3本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不明な点あるいは不備な点などがありましたら、当社までご連絡ください。

P T R 3お楽しみ機能追加オプションの使用許諾

P T R 3お楽しみ機能追加オプション（本製品）のご使用条件（使用許諾契約書）

本製品を使用する前にこの使用条件をお読みください。シナノケンシ株式会社は、お客様がこの使用条件に同意された場合にのみ本製品の使用を許諾します。お客様が本製品を使用されると、以下の条件に同意したものとみなします。この使用条件に同意いただけない場合は、本製品の使用をただちに中止してください。

- 使用権
シナノケンシ株式会社は、本契約所定の条件に伴い、本製品の非独占的な使用権をお客様に許諾します。この許諾は、本製品の動作対象に指定された1台のP T R 3において使用する場合に限り有効です。本使用権は、日本国内でのみ有効なものとします。
- 複製の禁止
お客様は、本製品の複製をバックアップ以外の目的で行うことはできません。また複製は1個に限ります。
- 翻案、逆アセンブル・コンパイル等の禁止
お客様は本製品の一部もしくは全部を翻案、逆アセンブル・コンパイル、リバースエンジニアリングすることはできません。
- 本製品の権利
本製品およびその付属品に関する著作権等一切の権利は、シナノケンシ株式会社およびシナノケンシ株式会社が正当に許諾を受けている各会社に帰属するものであり、お客様は本製品に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
- 解約
お客様が前項までの規定に違反された場合、シナノケンシ株式会社はこの使用許諾

契約を解約することができます。本契約が解約された場合、お客様の負担で本製品およびその複製物を破棄し、またはシナノケンシ株式会社に返却するものとします。

6．損害賠償

（1）シナノケンシ株式会社は、お客様が本製品およびその付属品の使用に関連して、お客様又は第三者に直接的または間接的に生じた損害についていかなる責任をも負わないものとします。

（2）お客様が本契約の規定に違反されたことに關し、シナノケンシ株式会社および第三者に損害・損失が発生した場合、当該損害・損失をご負担いただくものとします。

7．本製品の変更

シナノケンシ株式会社はお客様への予告なしに本製品の変更を行うことがあります。

8．その他

（1）シナノケンシ株式会社は、いつでも、本契約の条件を変更・削除する権利を留保しています。本契約の条件変更の通知後、お客様が本製品を使用されると、変更後の条件に同意したものとみなします。お客様は、もしも将来実施される本契約の変更に同意していただけない場合、本契約を解約していただくことができます。

（2）本契約は、日本国法に準拠するものとします。

（3）本契約は、消費者契約法等の消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。

（4）本契約に定めなき事項又は本契約の解約に疑義を生じた場合は、お客様及びシナノケンシ株式会社は誠意をもって協議をし、解決にあたるものとします。

登録商標について

radiko.jp

ラジコ/radiko.jp および radiko.jp ロゴは株式会社 radiko の登録商標です。iTunes は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。

O g g V o r b i sの著作権について

Copyright information about Ogg Vorbis.

This software is provided by the copyright holders and contributors as is and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption, however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort, including negligence or otherwise, arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

お問合せについて

本製品を追加したP T R 3を操作している時にトラブルが発生した場合は、まず本取扱説明書、および、P T R 3本体用の取扱説明書「28章 故障かなと思ったら」を参考にしながら対処してください。それでも、解決できない場合は、プレクストークお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

〒386－0498 長野県上田市上丸子1078

シナノケンシ株式会社

プレクストークお問い合わせ窓口

電話番号：050－5804－1177

受付時間：月曜日～金曜日（土・日・祝日は休業）

9：30～12：00 13：00～17：00

※ 通話料金はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

F A XやE－m a i lは、常時受け付けております。
F A X 0268－41－1961
E－m a i l plextalk@aspina-group.com
ホームページ http://www.plextalk.com/jp/